

ERA PLUS

200 x 120 x H59

SCHEDA TECNICA


HAFRO

WELLNESS & SHOWER


L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm² tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.



Vasca SX



Vasca DX

I pannelli rivestibili sporgono dalla vasca 3 cm, più lo spessore del rivestimento.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	KW	Hz	Whirl.	Airpool	Utilizzo	Max	Lungh.	Largh.	Altezza	Lungh.	Largh.	Altezza	Netto	Lordo
Vasca con telaio	-	-	-	-	-	-	310	390	200	120	59	209	129	78	50	68
Whirlpool	230	5.6	1.2	50	8	-	310	390	200	120	59	209	129	78	65	83
Whirlpool digitale	230	5.6	1.2	50	8	-	310	390	200	120	59	209	129	78	65	83
Airpool	230	3.0	0.7	50	-	18	310	390	200	120	59	209	129	78	57	75
Whirlpool airpool	230	8.6	1.9	50	8	18	310	390	200	120	59	209	129	78	72	90
Professional W-A	230	8.6/12.3*	1.9/2.7*	50	8	24	310	390	200	120	59	209	129	78	77	96

*con riscaldatore attivo.

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori.


Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio. Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aerazione in misura adeguata.

È altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni sopra indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.



I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 0.5 cm.

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm. Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria.

ERA PLUS

200 x 120 x H59

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA ED IDRAULICA

LEGENDA

A - Attacco acqua fredda da 1/2".

B - Attacco acqua calda da 1/2".



Pressione di esercizio:

- MIN 150 kPa (1,5 bar)

- MAX 450 kPa (4,5 bar)



Temperatura dell'acqua calda:

- MAX 60°C (140°F)

A1 - Attacco per rubinetteria a muro.

C - Uscita cavo alimentazione tipo
H05 3x2,5mm² (lung. min. 2 [m])

D - Uscita cavo equipotenziale.

E - Scarico a filo pavimento Ø 40.

NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.


In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Per la rubinetteria bordo vasca prevista dal nostro catalogo usare solo gli attacchi A e B.


Nel caso sia prevista una rubinetteria a muro (A1) considerare le misure indicate nel disegno come centro della stessa. La bocca di erogazione del carico di acqua in vasca, deve essere più alta del bordo di minimo 5 cm.

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.


Installazione vasca ad angolo destro. Per installazione ad angolo sinistro i collegamenti sono speculari.



POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE



Rubinetteria




Whirlpool o Whirlpool digitale


A = Motore
B = Blower
C = Centralina elettrica
D = Tastiera

La posizione dei particolari A-B-C sono diverse nelle vasche con accessori (riscaldatore).


Mentre è come da disegno sia per posizionamento della vasca a sx che a dx.



Airpool



Whirlpool Airpool



Professional Whirlpool Airpool